Manuel d'utilisation du lecteur Zeno (mode public)

1. Prérequis

Chaque lecteur devra préalablement être initialisé de la façon suivante :

- a) Carte d'initialisation
- b) Carte de réglage de l'heure

1.1. Modes de d'utilisation

La suite du paramétrage dépend du type d'entrée et du mode de fonctionnement souhaité.

1.1.1. Entrée principale de l'hôtel en mode public

Cette porte doit avoir un numéro de « chambre » lequel doit impérativement être positionné sur le bâtiment 0 (l'étage, et le numéro de chambre n'ont aucune importance).

⇒ Toutes les cartes de l'hôtel y compris les cartes maître, les cartes d'étage et les cartes clients peuvent ouvrir cette porte.

1.1.2. Entrée principale de l'un des bâtiments de l'hôtel

Cette porte doit avoir un numéro de « chambre », lequel doit impérativement appartenir au bâtiment concerné et à l'étage 0.

Après configuration du numéro de porte, la porte accepte toutes les cartes maître, les cartes d'étage du bâtiment concerné et les cartes des clients résident dans ce bâtiment.

1.1.3. Porte palière d'étage

Cette porte doit avoir un numéro de chambre. Le numéro doit correspondre au bâtiment et à l'étage concerné.

=> Après configuration du numéro de chambre, les cartes maître, les cartes d'étage de cet étage et les cartes des clients auront accès à cette porte.

1.1.4. Porte publique donnant accès à plusieurs chambres

Cette porte n'aura pas de numéro de chambre affecté. Par exemple, si vous voulez donner accès à cette porte pour les occupants des chambres 101, 102 et 103 :

- a) Passez la carte système 3 fois devant le lecteur
- b) Passez la carte de configuration du numéro de porte des portes 101, puis 102 puis 103 devant le lecteur.
- ⇒ Les cartes maître et cartes d'étage pourront ouvrir cette porte, ainsi que les cartes clients des chambres 101, 102 et 103.

1.1.5. Date d'expiration des cartes

Les portes « publiques » ne fonctionnent qu'avec des cartes valides, une carte expirée ne donne donc plus accès.